

SOLUTION D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

MANUEL DE MONTAGE



1

Placer le premier et dernier crochet de chaque travée. Nous recommandons de laisser un dénivellement de 1cm/10 mètres.

2

À l'aide d'une ficelle nouée au premier et dernier crochet, placer les crochets intermédiaires, parfaitement alignés. Nous recommandons une distance de 50 cm entre chaque crochet.

3

Emboîter le fond de gouttière le sceller ou sertir avec l'aide d'une pince universelle et d'un marteau.

4

Sceller avec du silicone pour assurer l'étanchéité.

5

Placer la gouttière dans les crochets.

6

Rabattre les languettes des crochets sur la gouttière.

7

Pour emboîter les gouttières, commencer par le boudin, en l'emboîtant l'un dans l'autre de 10-15 cm.

8

Sceller avec un joint de silicone ou souder à l'étain pour assurer l'étanchéité et permettre la dilatation.

9

Emboîter la gouttière supérieure dans l'inférieure, pli arrière dans pli arrière.

10

Faire un trou à l'endroit pour l'emplacement de la naissance et emboîter cette dernière dans le boudin de la gouttière.

11

Emboîter la naissance et replier les languettes sur la partie arrière de la gouttière.

12

Emboîter les coudes mâle-femelle dans la naissance.

13








Emboîter le tuyau de descente mâle femelle

14

Ajuster les colliers. Nous recommandons de les placer tous les 1m d'intervalle.

SOLUTION D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

N°	Code	Désignation	
1	30400	Equerre intérieure	
2	34447	Crochets ou brides	
3	30481	Embout	
4	30100	Gouttière	
5	30454	Naissance agrafable	
6	30430	Fonds ou Talons	
7	30447	Coude	
8	30443	Écharpe ou coude	

N°	Code	Désignation	
9	30200	Descente en tuyaux	
10	30489	Cuvette	
11	30503	Bague	
12	34451	Colliers	
13	36000	Dauphin	
14	30493	Récupération d'eau	
15	30460	Naissance à souder	

NATZINC



SQUALZINC



NAJAZINC



OROK



INOX



CUIVRE



GALVA



AQUALU

